

Kotelyzer 72 の着火方法

1.ご購入時はガス量が最大量にセットされています



2.ガスコントロールをセンター位置にする
(冬季はセンターより+側に、夏季は-側に)



3.ガスオープンスイッチを ON にします
(下図の黄矢印参照)



4.着火窓を開ける為にシャッターを矢印方向に下げます



5.黄矢印部分からライター等で着火します



6.着火確認後、シャッターから手を離します
*ご使用後はオープンスイッチを OFF にして下さい



*過剰なガス吐出、埃の多い場所での使用、保管は早期故障の原因となります/水濡れにも十分お気をつけ下さい。
*お客様によるコテ先、ローレットキャップ、サスカバー、エゼクター交換以外の本機の分解はお止め下さい。

製造元 中島銅工株式会社 〒355-0225 埼玉県比企郡嵐山町鎌形 683 TEL : 0493-62-7295
コテライザー修理に関するお問い合わせは弊社サービスセンターまでお問い合わせ下さい。
(弊社サービスセンター・・・平日の午前9時より午後5時まで 0493-62-7295 にて)